

# [accurat]

Einfache webbasierte SNMP-Karte für USV Basic Web-based SNMP Card for UPS Carte SNMP de base basée sur le Web pour ASI



Bedienungsanleitung Instruction Manual Manuel d'instructions

## Inhalt / Table of Contents / Table des matières

## Deutsch

Anforderungen an die Installation	3
1. Anschluss Definition	3
2. Einrichtung	4
3. Software-Einstellung Einführung	7

## English

Installation Requirement	14
1. Ports Definition	14
2. Installation	15
3. Software Setting Introdution	18

## Français

Conditions d'installation	25
1. Définition des ports	25
2. Installation	26
3. Introduction au paramétrage du logiciel	29

## Anforderungen an die Installation

- USV mit RS232-Anschluss oder internem Steckplatz;
- Computer mit Ethernet-Anschluss;
- Vollständige Netzwerkumgebung.

Hinweis: Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch vor der Installation.



## **1. Anschluss Definition**

- 1. Ethernet-Anschluss: UTP 10/100M RJ45 Ethernet-Anschluss.
- 2. USB-Anschluss: Für Format-Upgrade, und suchen Sie zurück die IP address.
- 3. S1 (Grün): Laufende Anzeige, Blinken ist normal.
- S2 (Grün): SNMP-Laufanzeige, Blinken ist normal, die Blinkfrequenz wird durch den SNMP-Abfragezyklus bestimmt.
- **5.** S3 (Rot): Die Statusanzeige des Geräts (rot), die ständig leuchtet, zeigt an, dass es gut mit der USV verbunden ist und eine Datenkommunikation besteht. Blinken bedeutet, dass die Verbindung zur USV unterbrochen wurde oder fehlgeschlagen ist.
- 6. Standard: Werkseitig voreingestellter Schalter.
- 7. Goldfinger: In den internen Steckplatz der USV.

## 2. Einrichtung

## 2.1. Netzwerkdiagramm



## 2.2. Hardware Installation

Verfahren:

- 1. Stecken Sie die interne SNMP-Karte in den USV-Steckplatz
- 2. Verwenden Sie zum Anschluss das Netzwerkkabel T568B Netzwerken



### 2.3. Netzwerksegment einstellen

ernet Protocol (TCP/IP)	Properties ?
ieneral	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
🔘 Obtain an IP address aut	omatically
💿 Use the following IP add	iess:
IP address:	192.168.0.97
IP address: Subnet mask:	192.168.0.97           255.255.255.0

Für die Erstkonfiguration sollten Sie dasselbe Netzwerksegment einstellen, bevor Sie sich an der Weboberfläche anmelden. Da die Standard IP '**192.168.0.100**' lautet, sollte das Netzwerksegment auf '**192.168.0.XXX**' eingestellt werden.

## 2.4. Befehl "ping"

Bevor Sie sich auf der Weboberfläche anmelden, können Sie mit dem Befehl "ping" prüfen, ob die Standard-IP-Adresse Ihres Netzwerks verfügbar ist.



### 2.5. Anmeldung an der Web-Überwachungsschnittstelle



Wenn alle oben genannten Schritte abgeschlossen sind, öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die Standard-IP-Adresse **192.168.0.100** ein

Connect to	192. 168. 0. 100	? 🔀
R		
user : password	€ 1 	V

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein. Der Standard-Benutzername und das Standard-Passwort sind beide "**admin**". Der Benutzername und das Kennwort können vom Benutzer geändert werden.

### 2.6. Web-Überwachungsschnittstelle

Nach der Eingabe des Benutzernamens und des Passworts wird die Überwachungs-Homepage angezeigt, auf der Sie den USV-Status überprüfen und die Software-Einstellung starten können

		NetmateLit	e			edmin Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:58
UPS Information	~						
System Information Device Information		Input Voltage.	223.2 V	BY	PASS	Output Voltage:	219.1 V
Current Status		Frequency	49.9 Hz			Max Output Voltage	219.1 V
		Total Batt Voltage	2.21 V	RECTIFIER	INVERTER	Min Output Voltage:	219.1 V
	>	Battery Capacity:	90.0%			Output Load:	53.0 %
listory Record	>						
		Temperature	58.6 °C				
		Current Run	sa.6 %	onnection			
		Temperature Current Run Connection Status AC Status	ss.6 % ning Status a Device C AC Norm	onnection	Battery Status	Battery Vo	tage Normal
		Temperature Current Run Connection Status AC Status Running Status	sa.6 % ning Status a Device C AC Norm brivert	onnection	Battery Status UPS Status	Battery Vo UPS Norm	itage Normal
		Pemperature Current Run Connection Status AC Status Running Status UPS Type	SB.6 % ning Status Device C AC Norm Drvert Online	onnection	Battery Status UPS Status Testing Status	Battery Vo UPS Norm Non-testin	itage Normal al g

<Homepage>

## 3. Software-Einstellung Einführung

## 3.1. USV-Informationen

Untermenü:

- Informationen zum System
- Aktueller Stand

- Informationen zum Gerät
- Fernsteuerung

#### 3.1.1. Informationen zum System

Auf dieser Seite werden die grundlegenden Informationen der USV und Netzwerkinformationen angezeigt. Die hier angezeigten Informationen werden von der NetmateLite SNMP-Karte selbst und den Parametereinstellungen bereitgestellt.

System Information Device Information		System Inf	ormation			
Current Status Remote Control		IP Address	Subnet Mask	Gateway	Product Serial Number	
🙀 Parameter Settings	>	172.16.88.25	255.255.255.0	172.16.88.1	00:0E:00:00:B3:16	
🖹 History Record	>	System Name	System Administrator	System Installation Path	Software Version	Hardware Version
					1.01-\$Rev: 725 \$-ISPR-592- RCEXV:2-0-0-1-Sep 9 2014 16:46:54	1.00

#### A, IP-Addresse

Dieser Teil wird automatisch angezeigt, wenn der Benutzer die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen hat.

#### B, Subnetzmaske

Dieser Teil wird automatisch angezeigt, wenn der Benutzer die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen hat.

#### C, Gateway

Dieser Teil wird automatisch angezeigt, wenn der Benutzer die Netzwerkeinstellungen abgeschlossen hat.

#### D, System Name

Dieser Teil wird automatisch angezeigt, wenn der Benutzer die SNMP-Karteneinstellungen abgeschlossen hat.

#### E, Systemverwalter

Dieser Teil wird automatisch angezeigt, wenn der Benutzer die SNMP-Karteneinstellungen abgeschlossen hat.

#### F, Einbauort des Systems

Dieser Teil wird automatisch angezeigt, wenn der Benutzer die SNMP-Karteneinstellungen abgeschlossen hat.

## G, Weitere Informationen werden vom NetmateLite-Überwachungssystem bereitgestellt.

#### 3.1.2. Geräteinformationen

Dieses Segment zeigt jeden Teil der Geräteinformationen an (USV-Basisinformationen, Batterieinformationen und Nenninformationen). Der Inhalt ändert sich je nach Benutzereinstellung und dem tatsächlichen Status der USV. USV-Hersteller/Modell/ Version wird von der USV selbst bereitgestellt.

UPS Information System Information Device Information	×	Device Information		
Current Status Remote Control		Manufacturer	Model	Version
र्ष्न Parameter Settings	>	richcomm	UPS 5K-11A	Version1.0
🖹 History Record	>	Rated Output Voltage	Rated Current	Rated Battery Voltage
		220.0	100	02.55
		Rated Frequency	Baud Rate	Battery Quantity
		50.0	2400	16

#### 3.1.3. Elektrischer Stromstatus

Dieser Teil dient zur Anzeige des aktuellen Betriebsstatus der USV. Wir können uns über den aktuellen Betriebsstatus der USV informieren. Wenn ein abnormaler Alarm auftritt, werden die Zahlen entsprechend in roter Schrift angezeigt.

Einphasige USV-Überwachung

		NetmateLit	е			edmin Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:58
UPS Information System Information Device Information Current Status	~	Input Voltage Frequency:	223.2 V 49.9 Hz		YPASS	Output Voltage: Max Output Voltage:	219.1 V 219.1 V
Remote Control	>	Total Batt Voltage: Battery Capacity:	2.21 V 90.0%	RECTIFIER	INVERTER	Min Output Voltage:	219.1 V 53.0 %
E History Record	>	Temperature:	58.6 °C				
		Current Run	Device C	Connection			
		AC Status Running Status	AC Norr	nal	Battery Status UPS Status	Battery Vo	ltage Normal al
		UPS Type On-Off Status	Online Normal	Output	Testing Status Beeper Status	Non-testin Off	Ig
		Current Runni Connection Status AC Status Running Status UPS Type On-Off Status	Device of AC Norr AC Norr Invert Online Normal	Connection nal	Battery Status UPS Status Testing Status Beeper Status	Battery Vo UPS Norm- Non-testin Off	itage Normal al

#### Grundlegende Informationen

Hier werden die aktuellen Daten wie Eingangsspannung, Eingangsfrequenz, Batteriespannung, Batterieinhalt, USV-Temperatur, Ausgangsspannung, maximale Ausgangsspannung, minimale Ausgangsspannung und aktuelle Last angezeigt.

#### 3.1.4. Fernsteuerung

Dieser Teil dient zum Einstellen des Ein/Aus-Steuerbefehls für den sofortigen Selbsttest, das Ausschalten, den Neustart der USV und den Piepser.

UPS Information System Information	~ UPS	Con	trol			
Current Status Remote Control	0	1	UPS Self Test 10	Seconds		
🛱 Parameter Settings	> 0		UPS Self Test Till Battery Voltage Los Cancel UPS Self Test	Υ.		
🖺 History Record	> o	Ţ	After 10	Seconds Switch Off UPS		
	0	1	After 10	Seconds Switch Off UPS, then after 1		Minutes Restart UPS
	0	L	Wake Up UPS			
	0	1	Switch On Beeper			
	0	I	Switch Off Beeper			
				ок с	ancel	

### 3.2. Einstellung der Parameter

Untermenü

- Systemeinstellungen
  - Netzwerk-Einstellungen
     SNMP-Einstellungen Benutzereinstellungen
- - IP POWER-Einstellungen

## • E-Mail-Einstellungen

#### 3.2.1. Systemeinstellungen

#### Grundlegende Parametereinstellungen

In diesem Teil werden die grundlegenden USV-Parameter eingestellt: Baudrate, Offline-Zeiten, Alarmzeiten, Abfrage, Batteriemenge, Batterietyp und Systemdatum müssen entsprechend den tatsächlichen USV-Informationen eingestellt werden (siehe USV-Benutzerhandbuch)

	Communication Protocol:	1	Standard	~	
letwork Settings SNMP Settings Imail Settings	Baud Rate:	I.	2400	~	
Jser Settings	Offline Times:	I	3		*Only Enter Integer
PPOWER Seturgs	Alarm Query Times:	L	3		
story Record >	Inquiry Interval:	L	1000		ms
	Battery Quantity:	1	1		
	Battery Type:	ï	2 V	٣	
	Battery Capacity Limitation:	1	0		96
	Temperature Limitation:	I	0.0		r

#### 3.2.2. Netzwerk-Einstellungens

Auf dieser Seite können Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Gateway-Informationen, den NTP-Server, die Zeitzone und den Arbeitsmodus von NetmateLite SNMP entsprechend dem tatsächlichen Netzwerksegment ändern. (Hinweis: Die IP-Adresse darf nicht mit anderen Geräte-IPs im selben Netzwerk kollidieren).

UPS Information	>			
🛱 Parameter Settings	~	Network Settings		
System Settings Network Settings		IP Address:	Į.	192.168.0.101
SNMP Settings Email Settings		Subnet Mask:	I.	255.255.255.0
User Settings IPPOWER Settings		Gateway:	ł.	192.168.0.1
		NTP Server:	T	192.168.0.8
History Record	>	Primary DNS Server:	1	192.168.0.1
		Secondary DNS Server:	1	0.0.0.0
		Work Mode	1	automatic
		System Time:	T	9/10/2014 15:27:11 MM/DD/YY H:M:S(12/31/2011 23:58:58)
		Time Zone:	1	GMT +8:00
				OK System Reboot

#### 3.2.3. SNMP-Einstellungen

Auf dieser Seite werden die relevanten Einstellungen vorgenommen. Das SNMP-System sollte mit der SNMP-Software abgestimmt werden, einschließlich Grundeinstellungen, Autorisierungseinstellungen und TRAP-Einstellungen.

SNMP System Name		SNMP System Administrator	SNMP System Installation Pat
	11		I
			l

Grundeinstellungen

#### A, SNMP-Systemname

Benennen Sie dieses SNMP-System

#### B, SNMP-Systemverwalter

Setzen Sie diesen SNMP-Systemadministrator

#### C, SNMP-System-Installationspfad

Installationsort des SNMP-Systems festlegen

Die Grundeinstellungen werden für die zentrale Überwachung und Verwaltung verwendet, wenn viele USV-Geräte im selben Netzwerk vorhanden sind. Sie fragen jedes USV-Gerät über das zentrale Überwachungsmanagementsystem (IP Power SE/ IP Power 2012) ab.

D	IP User		Community		Permission	
1	192.168.0.102	I	public	) – 1	Readable	~
)2	0.0.0.0	1	public		Readable/Writeable	~
3	0.0.0.0	L	public	J	No Permission	~
04	0.0.0.0	1	public	[ ] [ ]	No Permission	~
)5	0.0.0.0	I	public	) – F	No Permission	~
)6	0.0.0.0		public		No Permission	~

#### Trap-Einstellungen

Die IP-Adresse des Empfängers wird für den Empfang der Traps verwendet, die vom SNMP-System gesendet werden. Benutzer können die IP-Adressen von 6 Trap-Empfängern einstellen und wählen.

D	Receiver IP Address	Community	Receive
1	0.0.0.0	public	None
2	0.0.0.0	public	None
3	0.0.0	public	None
i.	0.0.0	public	None
	0.0.0.0	public	None
5	0.0.0.0	public	None

In diesem Teil werden die IP-Adresse des SNMP-Benutzers, die Community und die entsprechende Berechtigung festgelegt. Sie können 6 SNMP-Benutzer-IP-Adressen festlegen und die Berechtigungen wählen, darunter Keine Autorisierung, Lesbar, Lesbar/Schreibbar.

#### 3.2.4. E-Mail-Einstellungen

UPS Information	>					
🛱 Parameter Settings	~	Email Settings				
System Settings Network Settings		SMTP Server:	1	smtp.gmail.com		
SNMP Settings		Sender Email:	i.	flora@gmail.com		
User Settings		User Name:	1	flora		
-		Password:	- I	123456		
History Record	>	Port:	ī.	465		
				Receiver Settings		Receiver Settings
		Receiver Mailbox 1	1	job2012cyy@163.com	Receiver Mailbox 2	
		Receiver Mailbox 3	1		Receiver Mailbox 4	
		Receiver Mailbox 5	1		Receiver Mailbox 6	
				TEST	OK Cancel	
				1651	Cancer	

#### 3.2.5. Benutzereinstellungen

Auf dieser Seite werden die Daten des Benutzers eingegeben.

UPS Information	>										
🛱 Parameter Settings	~	User :	Set	tings							
System Settings Network Settings		ID		User Name		Permissi	ion		Password		Confirm Password
SNMP Settings Email Settings		01	1	admin	1	Manage	*	1	•••••	1	•••••
User Settings IPPOWER Settings		02	Ţ	Lily	1	Check		1	•••••		•••••
History Record	>	03	1	Lucy		Check	<b>×</b>	T	•••••		*****
		04	Ĩ			Check	M	I		l l	
		05	Ţ			Check	M	1		1	
		06	1			Check	¥	1		T	

#### 3.2.6. IP POWER-Einstellungen

In diesem Teil werden die Autorisierungsadressen festgelegt. Alle Berechtigungsadressen können über IP Power SE oder IP POWER 2012 aus der Ferne überwacht und verwaltet werden. Autorisierungsberechtigungen einschließlich Kontrolle und Zugriff.

System Settings Network Settings		User IP		Subnet Mask		Permiss	lon
SNMP Settings Email Settings		192.168.0.101	T	255.255.255.0	1	Control	
User Settings IPPOWER Settings		192.168.0.103	1	255.255.255.0	1	Check	
History Record	>	0.0.0.0	1	0.0.00	1	Check	
		0.0.0.0	1	0.0.00	1	Check	<b>M</b>
		0.0.0.0	1	0.0.0.0	1	Check	~

## 3.3. Historisches Ereignis

Diese Seite dient zur Anzeige von Ereignissen und Aufzeichnungen einschließlich Datum/Uhrzeit/Protokoll.

		NetmateLite				admin Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:37:56
UPS Information	>						
🔯 Parameter Settings	>	<b>History Event</b>					
🛱 History Record	~	Date	Time	Log Content			
History Event		2012/04/19	23:36:16	Device Connection			
		2012/04/19	23:32:52	Device Disconnection			
		2012/04/15	23:19:35	Device Disconnection			
		2012/04/15	23:14:57	Device Disconnection			
		2012/04/13	17:17:58	Device Disconnection			
		2012/04/13	16:42:24	Device Disconnection			
				First Page 1	2 3	4 Last P	age go to P: 1

## **Installation Requirement**

- The UPS with RS232 port or internal slot;
- Computer with ethernet port;
- Complete network environment.

Note: Please read this user manual before installation.



## **1. Ports Definition**

- 1. Ethernet Port: UTP 10/100M RJ45 Ethernet port;
- 2. USB Port: For firmate upgrade and search back the IP address;
- 3. S1 (Green): Running indicator, flash is normal;
- **4.** S2 (Green): SNMP running indicator, flash is normal, flash frequency is determined by SNMP inquire cycle;
- S3 (Red): Device status indicator (red), constantly on means connected well with UPS and have data communication, flash means disconnected or UPS communication failed;
- 6. Default: Factory default switch;
- 7. Gold Finger: Insert into UPS internal slot.

## 2. Installation

## 2.1. Network Dirgram



## 2.2. Hardware Installation

Procedure:

- 1. Insert internal SNMP card to UPS slot
- 2. Use T568B network cable connect to network



### 2.3. Set Network Segment

ernet Protocol (TCP/IP)	Properties ?
ieneral	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you i the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
🔿 Obtain an IP address aut	omatically
Use the following IP addr	ess:
IP address:	192.168.0.97
IP address: Subnet mask:	192.168.0.97         255.255.255.0

For the initial configuration, you should set the same network segment before signing into the web interface. Since the default IP is: **192.168.0.100**, the network segment should be set as **192.168.0.XXX**.

### 2.4. Command "ping"

Before signing into the web interface, you can check whether your network's default IP address is available by command "ping".



### 2.5. Sign-in Web Monitoring Interface



With all the above steps finished, open a web browser, and input the default IP address **192.168.0.100**.

Connect to	192. 168. 0.	100	? 🔀
R		E	1
user password	<b>2</b>	K Ca	ncel

Input username and password. The default username and password are both "**admin**". The username and password can be changed by the user.

### 2.6. Web Monitoring Interface

After inputting the username and password, the monitoring homepage will display, then you can check the UPS status and start the software setting.

		NetmateLite				edmin	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:58
UPS Information	~						
System Information Device Information		Input Voltage:	223.2 V	BY	PASS	Output Voltage:	219.1 V
Current Status		Frequency:	49.9 Hz			Max Output Voltage:	219.1 V
		Total Batt Voltage:	2.21 V	RECTIFIER	INVERTER	Min Output Voltage:	219.1 V
Parameter Settings	*	Battery Capacity:	90.0%			Output Load	53.0%
History Record	>	Temperature:	58.6 °C				
		Current Runn	ning Status	Connection			
		Current Runn Connection Status AC Status	ning Status Device C AC Norm	ionnection	Battery Status	Battery Vo	Itage Normal
		Current Runn Connection Status AC Status Running Status	ning Status Device C AC Nom Invert	ionnection	Battery Status UPS Status	Battery Vo UPS Norma	itage Normal al
		Current Runn Connection Status AC Status Running Status UPS Type	Device C AC Norr Invert Online	Connection	Battery Status UPS Status Testing Status	Battery Vo UPS Norma Non-testin	itage Normai al g

<Homepage>

## 3. Software Setting Introdution

### 3.1. UPS Information

Sub-Menu:

- System Information
- Device Information
- Current Status
- Remote Control

#### 3.1.1. System Information

This page is to display UPS's basic information and network information. The info shown here is provided by the Netmate Lite SNMP card itself and parameter settings.

UPS Information System Information Device Information	~	System Inf	ormation			
Current Status Remote Control		IP Address	Subnet Mask	Gateway	Product Serial Number	
र्षे Parameter Settings	>	172.16.88.25	255.255.255.0	172.16.88.1	00:0E:00:00:B3:16	
🗄 History Record	>	System Name	System Administrator	System Installation Path	Software Version	Hardware Version
					1.01-\$Rev: 725 \$-ISPR-592- RCEXV:2-0-0-0-1-Sep 9 2014 16:46:54	1.00

#### A, IP Address

This part will automatically display when users finish the network settings.

#### B, Subnet Mask

This part will automatically display when users finish the network settings.

#### C, Gateway

This part will automatically display when users finish the network settings.

#### D, System Name

This part will automatically display when users finish the SNMP card settings.

#### E, System Administrator

This part will automatically display when users finish the SNMP card settings.

#### F, System Installation Position

This part will automatically display when users finish the SNMP card settings.

#### G, -Other information will be provided by the NetmateLite monitoring system.

#### 3.1.2. Device Information

This segment displays each part of the device information (UPS basic information, battery information, and rated information). The contents will change according to user setting and UPS's real status. UPS Manufacturer/Model/Version will be provided by the UPS itself.

UPS Information System Information Device Information	~	Device Information		
Current Status Remote Control		Manufacturer	Model	Version
र्ष्ट्र Parameter Settings	>	richcomm	UPS 5K-11A	Version1.0
🖹 History Record	>	Rated Output Voltage	Rated Current	Rated Battery Voltage
		220.0	100	02.55
		Rated Frequency	Baud Rate	Battery Quantity
		50.0	2400	16

#### 3.1.3. Current Status

This part is to display the UPS current running status. We can know about the UPS's current running status, when an abnormal alarm occurs, figures will turn in red font accordingly.

#### admin NetmateLite Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39 Input Voltage: Output Voltage: 219.1 V BYPASS Frequency 49.9 Hz Max Output Voltage 219.1 V note Control Total Batt Voltage INVERTER Min Output Voltage 🔯 Parameter Settings Battery Capacity 90.0% Output Load 53.0 % History Record Temperature 58 6 90 **Current Running Status** Connection Status Device Connection AC Normal Battery Status Battery Voltage Normal AC Status Running Status UPS Status UPS Normal Non-testing UPS Type Testing Status Online On-Off Status Normal Output Beeper Status Off

#### Single-phase UPS Montoring

#### Basic Information

The current figures like Input Voltage, Input Frequency, Battery Voltage, Battery Content, UPS Temperature, Output Voltage, Output Max Voltage, Output Min Voltage, and Current Load are displayed here.

#### 3.1.4. Remote Control

This part is to set the switch on/off control command for instant self-test, switch off, restart UPS, and beeper.

UPS Information System Information	~	UPS C	ont	trol			
Device Information Current Status Remote Control		0	1	UPS Self Test 10	Seconds		
र्ष्ट्र Parameter Settings	>	0	Ì	UPS Self Test Till Battery Voltage Cancel UPS Self Test	Low		
🛱 History Record	>	0	L	After 10	Seconds Switch Off UPS		
		0	1	After 10	Seconds Switch Off UPS, then after	1	Minutes Restart UPS
		0	L	Wake Up UPS			
		0	1	Switch On Beeper			
		0	I	Switch Off Beeper			
					ок	Cancel	

### 3.2. Parameter Setting

Sub-Menu:

- System SettingsE-mail Settings
- Network SettingsUser Settings
- SNMP Settings
- IP POWER Settings

#### 3.2.1. System Settings

#### Basic Parameter Settings

This part is to set UPS basic parameters, Baud Rate, Offline Times, Alarm Times, Inquiry, Battery Quantity, Battery Type, and System Date Time needs to be set according to real UPS information (Please refer to the UPS user manual).

stem Settings work Settings	Communication Protocol:	1	Standard	¥	
MP Settings ail Settings	Baud Rate:	1	2400	~	
er Settings	Offline Times:	1	3		*Only Enter Integer
OWER BELLINGS	Alarm Query Times:	1	3		
ory Record >	Inquiry Interval:	I.	1000		ms
	Battery Quantity:	1	1		
	Battery Type:	1	2 V	~	
	Battery Capacity Limitation:	1	0		96
	Temperature Limitation:	I.	0.0		σ
	Temperature Limitation:	I	0.0		τ

#### 3.2.2. Network Settings

On this page, you can modify the IP address, subnet mask, gateway information, NTP server, time zone, and work mode of NetmateLite SNMP according to the real network segment. (Note: the IP address can't be conflicted with other device IPs in the same network).

UPS Information	>			
🛱 Parameter Settings	~	Network Settings		
System Settings Network Settings		IP Address:	I.	192.168.0.101
SNMP Settings Email Settings		Subnet Mask:	I.	255.255.255.0
User Settings		Gateway:	ł	192.168.0.1
		NTP Server:	T	192.168.0.8
History Record	>	Primary DNS Server:	I.	192.168.0.1
		Secondary DNS Server:	1	0.0.0.0
		Work Mode	I.	automatic
		System Time:	T	9/10/2014 15:27:11 MM/DD/YY H:M:S(12/31/2011 23:58:58)
		Time Zone:	T	GMT +8:00
				OK System Reboot

#### 3.2.3. SNMP Settings

This page is for relevant settings, The SNMP system should be matched with SNMP software, including Basic Settings, Authorization Settings, and TRAP Settings.

CNMD System Name		ENMD Exctom	Administrator		ENMD System Installation Dath
SIMP System Name		SIMMP System	Administrator		SNMP System Installation Path
	1			1	
					Ľ.
		OK	Cano	- el	

Basic Setting

A, SNMP System Name

Name this SNMP system

#### **B, SNMP System Administrator**

Set this SNMP system administrator

#### C, SNMP System Installation Path

Set SNMP system installation location

The basic settings are used for central monitoring and management if there are a lot of UPS devices in the same network. You inquire about every UPS device through the central monitoring management system (IP Power SE/IP Power 2012).

D	IP User		Community		Permission	
1	192.168.0.102	I	public	) – 1	Readable	*
2	0.0.0.0	1	public	) – 1	Readable/Writeable	~
3	0.0.0.0	L	public	L.	No Permission	~
4	0.0.0.0	1	public	] []	No Permission	~
5	0.0.0.0		public	) – E	No Permission	~
6	0.0.0.0	I	public	)	No Permission	*

#### Trap Setting

The Receiver IP Address is used for receiving the Traps that are sent by the SNMP system. Users can set 6 Trap receivers' IP addresses, and support to choose whether to receive the traps or not.

D	Receiver IP Address	Community	Receiv	ve
	0.0.0.0	public	None	¥
2	0.0.0.0	public	None	<b>×</b>
3	0.0.0	public	None	<b>v</b>
1	0.0.0.0	public	None	<b>v</b>
5	0.0.0.0	public	None	~
5	0.0.0.0	public	None	~

This part is to set the SNMP user IP address, community, and relevant authorization. You can set 6 SNMP user IP addresses and choose the permissions which include No Authorization, Readable, Readable/Writeable.

#### 3.2.4. E-mail Settings

Parameter Settings System Settings Network Settings	~	SMTP Server:	1	smtp.gmail.com		
SNMP Settings		Sender Email:	i,	flora@gmail.com		
User Settings		User Name:	1	flora		
IPPOWER Settings		Password:	T.	123456		
History Record	>	Port:	ī.	465		
				Receiver Settings		Receiver Settings
		Receiver Mailbox 1	1	job2012cyy@163.com	Receiver Mailbox 2	
		Receiver Mailbox 3	1		Receiver Mailbox 4	
		Receiver Mailbox 5	1		Receiver Mailbox 6	

#### 3.2.5. User Settings

This page is to set the user's information.

		User 5	Set	tings							
System Settings Network Settings	Ŭ	ID		User Name		Permissio	on		Password		Confirm Password
SNMP Settings Email Settings		01	T	admin	1	Manage	2	T	•••••	1	•••••
User Settings IPPOWER Settings		02	1	Lily	1	Check		1	•••••	1	•••••
History Record	>	03	I	Lucy		Check	<b>M</b>	T	•••••		•••••
		04	Ĩ		1	Check	۲	I		1	
		05	I		T	Check	<b>M</b>	I		1	
		06	1		T	Check	~	1		1	

#### 3.2.6. IP POWER Settings

This part is to set the authorization addresses. All authorization addresses can be remotely monitored and managed via IP Power SE or IP POWER 2012. Authorization permissions including Control and Access.

System Settings Network Settings		User IP		Subnet Mask		Permissio	n
SNMP Settings Email Settings		192.168.0.101	] [	255.255.255.0	1	Control	<b>M</b>
User Settings IPPOWER Settings		192.168.0.103	] [	255.255.255.0	Ĩ	Check	
History Record	>	0.0.0.0	) 1	0.0.0.0	1	Check	<b>M</b>
		0.0.0.0	] [	0.0.0.0	1	Check	
		0.0.0.0	і т.	0.0.0.0	1	Check	<b>~</b>

## 3.3. History Event

This page is to display history events and records including the Date/Time/ Log.

		NetmateLite			edmin dua Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:37:56
UPS Information	>					
🛱 Parameter Settings	>	<b>History Event</b>				
🛱 History Record	~	Date	Time	Log Content		
History Event		2012/04/19	23:36:16	Device Connection		
		2012/04/19	23:32:52	Device Disconnection		
		2012/04/15	23:19:35	Device Disconnection		
		2012/04/15	23:14:57	Device Disconnection		
		2012/04/13	17:17:58	Device Disconnection		
		2012/04/13	16:42:24	Device Disconnection		
				First Page 1	2 3 4 Last	Page go to P: 1

## **Conditions d'installation**

- L'onduleur est équipé d'un port RS232 ou d'une fente interne ;
- Ordinateur avec port Ethernet ;
- Environnement réseau complet.

Note: Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant de procéder à l'installation.



## 1. Définition des ports

- 1. Port Ethernet : Port Ethernet UTP 10/100M RJ45 ;
- 2. Port USB : Pour la mise à jour du firmate et la recherche de l'adresse IP ;
- 3. S1 (vert) : Indicateur de fonctionnement, le clignotement est normal ;
- S2 (vert) : Indicateur de fonctionnement SNMP, le clignotement est normal, la fréquence du clignotement est déterminée par le cycle d'interrogation SNMP;
- 5. S3 (rouge) : Indicateur d'état de l'appareil (rouge), allumé en permanence signifie que l'appareil est bien connecté à l'ASI et que la communication de données est établie, le clignotement signifie que l'appareil est déconnecté ou que la communication avec l'ASI a échoué ;
- 6. Défaut : Commutateur par défaut ;
- 7. Doigt d'or : Insérer dans la fente interne de l'ASI.

## 2. Installation

## 2.1. Programme de réseau



## 2.2. Installation du matériel

Procédure:

- 1. Insérer la carte SNMP interne dans l'emplacement UPS
- 2. Utiliser un câble réseau T568B pour se connecter au réseau



### 2.3. Définir le segment de réseau

ternet Protocol (TCP/IP)	Properties ?
General	
You can get IP settings assign this capability. Otherwise, you the appropriate IP settings.	ed automatically if your network supports need to ask your network administrator for
Obtain an IP address aut	omatically
~	
• Use the following IP addr	ess:
<ul> <li>Use the following IP addr</li> <li>IP address:</li> </ul>	192 . 168 . 0 . 97
• Use the following IP addr IP address: Subnet mask:	192 . 168 . 0 . 97 255 . 255 . 255 . 0

Pour la configuration initiale, vous devez définir le même segment de réseau avant de vous connecter à l'interface web. L'adresse IP par défaut étant **192.168.0.100**, le segment de réseau doit être défini comme **192.168.0.XXX**.

### 2.4. Commande "ping"

Avant de vous connecter à l'interface web, vous pouvez vérifier si l'adresse IP par défaut de votre réseau est disponible à l'aide de la commande "ping".



#### 2.5. Connexion à l'interface de surveillance Web



Une fois toutes les étapes ci-dessus terminées, ouvrez un navigateur web et entrez l'adresse IP par défaut **192.168.0.100**.

Connect to	192. 168. 0.	100	? 🔀
R		E	1
user password			¥
	0	K Ca	incel

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont tous deux "**admin**". Le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être modifiés par l'utilisateur.

### 2.6. Interface de surveillance Web

Après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe, la page d'accueil de la surveillance s'affiche, vous pouvez alors vérifier l'état de l'onduleur et démarrer le paramétrage du logiciel.

	NetmateLite			edmin	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:58
UPS Information V					
System Information Device Information	Input Voltage:	223.2 V	BYPASS	Output Voltage:	219.1 V
Current Status Remote Control	Frequency:	49.9 Hz		Max Output Voltage:	219.1 V
	Total Batt Voltage:	2.21 V RECT	FIER INVERTER	Min Output Voitage:	219.1 V
Parameter Settings	Battery Capacity:	90.0%		Output Load	53.0%
ĝ History Record >	Temperature:	58.6 °C			
History Record >	Temperature Current Runnin Connection Status	S8.6°C			
History Record >	Temperature. Current Runnin Connection Status AC Status	SB.6 °C	Battery Status	Battery Volt	age Normal
) History Record →	Temperature Current Runnin Connection Status AC Status Running Status	SBL6 PC  SBL6 PC  Device Connection  AC Normal  Invert	Battery Status UPS Status	Battery Volt	age Normal
) History Record >	Temperature Current Runnin Connection Status AC Status Running Status UP5 Type	SS.6 % SS.6 %	Battery Status UPS Status Testing Status	Battery Volt UPS Normal Non-testing	age Normal

## 3. Introduction au paramétrage du logiciel

### 3.1. Informations sur l'ASI

Sous-menu:

- Informations sur le système
- Informations sur les appareils
- État actuel
- Contrôle à distance

#### 3.1.1. Informations sur le système

Cette page permet d'afficher les informations de base de l'onduleur et les informations relatives au réseau. Les informations affichées ici sont fournies par la carte SNMP Netmate Lite elle-même et les réglages des paramètres.

UPS Information System Information Device Information	~	System Inf	ormation			
Current Status Remote Control		IP Address	Subnet Mask	Gateway	Product Serial Number	
🙀 Parameter Settings	>	172.16.88.25	255.255.255.0	172.16.88.1	00:0E:00:00:B3:16	
📋 History Record	>	System Name	System Administrator	System Installation Path	Software Version	Hardware Version
					1.01-\$Rev: 725 \$-ISPR-592- RCEXV:2-0-0-0-1-Sep 9 2014 16:46:54	1.00

**A, Adresse IP** – Cette partie s'affichera automatiquement lorsque les utilisateurs auront terminé les réglages du réseau.

**B**, **Masque de sous-réseau** – Cette partie s'affichera automatiquement lorsque les utilisateurs auront terminé les réglages du réseau.

**C**, **Passerelle** – Cette partie s'affichera automatiquement lorsque les utilisateurs auront terminé les réglages du réseau.

**D**, **Nom du système –** Cette partie s'affichera automatiquement lorsque les utilisateurs auront terminé les réglages de la carte SNMP.

**E**, **Administrateur de système** – Cette partie s'affichera automatiquement lorsque les utilisateurs auront terminé les réglages de la carte SNMP.

**F, Position d'installation du système** – Cette partie s'affichera automatiquement lorsque les utilisateurs auront terminé les réglages de la carte SNMP.

G, - D'autres informations seront fournies par le système de surveillance NetmateLite.

#### 3.1.2. Informations sur l'appareil

Ce segment affiche chaque partie des informations sur l'appareil (informations de base sur l'ASI, informations sur la batterie et informations nominales). Le contenu change en fonction des réglages de l'utilisateur et de l'état réel de l'onduleur. Le fabricant, le modèle et la version de l'onduleur sont fournis par l'onduleur lui-même.

UPS Information	~			
System Information Device Information		Device Information		
Current Status Remote Control		Manufacturer	Model	Version
र्ष्ट्र Parameter Settings	>	richcomm	UPS 5K-11A	Version1.0
🖺 History Record	>	Rated Output Voltage	Rated Current	Rated Battery Voltage
		220.0	100	02.55
		Detect Freemanne	David Date	Battan Quantity
		Rated Frequency	Daug Rate	Dattery quantity
		50.0	2400	16

#### 3.1.3. Statut actuel

Cette partie permet d'afficher l'état de fonctionnement actuel de l'onduleur. Nous pouvons connaître l'état de fonctionnement actuel de l'onduleur, lorsqu'une alarme anormale se produit, les chiffres deviennent rouges en conséquence.

## ASI monophasée Montée en puissance

		NetmateLit	е			edmin Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:39:58
UPS Information	~						
System Information Device Information		Input Voltage:	223.2V		BYPASS	Output Voltage:	219.1 V
Current Status Remote Control		Frequency:	49.9 Hz			Max Output Voltage:	219.1 V
		Total Batt Voltage:	2.21 V	RECTIFIER	INVERTER	Min Output Voltage:	219.1 V
Parameter Settings	>	Battery Capacity:	90.0%			Output Load:	53.0%
History Record	>	Temperature:	58.6 °C				
		Current Run	ning Statu	S ice Connection			
		AC Status	ACI	Normal	Battery Status	Battery Vo	ltage Normal
		Running Status	Inve	rt	UPS Status	UPS Norm	al
		UPS Type	Onlin	ne	Testing Status	Non-testin	g
		On-Off Status	Nor	mal Output	Beeper Status	Off	

#### Informations de base

Les données actuelles telles que la tension d'entrée, la fréquence d'entrée, la tension de la batterie, le contenu de la batterie, la température de l'onduleur, la tension de sortie, la tension maximale de sortie, la tension minimale de sortie et la charge actuelle sont affichées ici.

#### 3.1.4. Télécommande

Cette partie permet de définir la commande de mise en marche/arrêt pour l'autotest instantané, la mise hors tension, le redémarrage de l'ASI et le signal sonore.

UPS Information	~				
System Information Device Information	UPS	Con	trol		
Current Status Remote Control	0	I.	UPS Self Test 10	Seconds	
해 Darameter Settinge	、 · ·	I.	UPS Self Test Till Battery Voltage Low	v	
	0	I.	Cancel UPS Self Test		
History Record	<b>`</b>	T	After 10	Seconds Switch Off UPS	
	0	I	After 10	Seconds Switch Off UPS, then after 1	Minutes Restart UPS
	0	)	Wake Up UPS		
	0	Ę	Switch On Beeper		
	0	T	Switch Off Beeper		
				Cancel	

### 3.2. Réglage des paramètres

Sous-menu:

- Paramètres du système
- Paramètres SNMP
- Paramètres de l'utilisateur
- 3.2.1. Paramètres du système
- Paramètres du réseau
- Paramètres du courrier électronique
- Réglages de l'alimentation IP

#### Paramètres de base

Cette partie permet de définir les paramètres de base de l'ASI, le débit en bauds, les temps hors ligne, les temps d'alarme, l'interrogation, la quantité de batterie, le type de batterie et la date et l'heure du système doivent être définis en fonction des informations réelles de l'ASI (veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur de l'ASI).

System Settings Network Settings	Communication Protocol:	Ĩ.	Standard	
SNMP Settings	Baud Rate:	I.	2400	
Jser Settings IPPOWER Settings	Offline Times:	Į.	3	*Only Enter Integer
	Alarm Query Times:	I.	3	
story Record >	Inquiry Interval:	I.	1000	ms
	Battery Quantity:	I.	1	
	Battery Type:	I.	2 V	0
	Battery Capacity Limitation:	I.	0	56
	Temperature Limitation:	I.	0.0	v

#### 3.2.2. Paramètres du réseau

Sur cette page, vous pouvez modifier l'adresse IP, le masque de sous-réseau, les informations de passerelle, le serveur NTP, le fuseau horaire et le mode de travail de NetmateLite SNMP en fonction du segment de réseau réel. (Remarque : l'adresse IP ne peut pas être en conflit avec les adresses IP d'autres appareils dans le même réseau).

UPS Information	>			
🛱 Parameter Settings	~	Network Settings		
System Settings Network Settings		IP Address:	I.	192.168.0.101
SNMP Settings Email Settings		Subnet Mask:	I.	255.255.255.0
User Settings		Gateway:	ł	192.168.0.1
<b>.</b>		NTP Server:	T.	192.168.0.8
History Record	>	Primary DNS Server:	1	192.168.0.1
		Secondary DNS Server:	I.	0.0.0.0
		Work Mode	Ì.	automatic
		System Time:	T	9/10/2014 15:27:11 MM/DD/YY H:M:S(12/31/2011 23:58:58)
		Time Zone:	I.	GMT +8:00
				OK System Reboot

#### 3.2.3. Paramètres SNMP

Le système SNMP doit être associé au logiciel SNMP, y compris les paramètres de base, les paramètres d'autorisation et les paramètres TRAP.

SNMP System Administra	ator	SNMP System Installation Path
1	Т. I.	
ОК	Cancel	
	SNMP System Administr	SNMP System Administrator

Réglage de base

A, Nom du système SNMP

Nom de ce système SNMP

#### B, Administrateur système SNMP

Définir l'administrateur du système SNMP

#### C, Définir l'administrateur du système SNMP

Définir l'emplacement d'installation du système SNMP

Les paramètres de base sont utilisés pour la surveillance et la gestion centralisées s'il y a beaucoup d'onduleurs dans le même réseau. Le système central de gestion de la surveillance (IP Power SE/IP Power 2012) permet d'obtenir des informations sur chaque onduleur.

(D	IP User		Community		Permission	
01	192.168.0.102	I	public	) – 1	Readable	~
)2	0.0.0.0		public	]	Readable/Writeable	~
3	0.0.0.0	L	public	L.	No Permission	~
)4	0.0.0.0	1	public	] []	No Permission	~
05	0.0.0.0	1	public	) – F	No Permission	~
)6	0.0.0.0	I	public	) 1	No Permission	~

#### Réglage du piège

L'adresse IP du récepteur est utilisée pour recevoir les traps envoyés par le système SNMP. Les utilisateurs peuvent définir 6 adresses IP de récepteurs de traps et choisir de recevoir ou non les traps.

D	Receiver IP Address	Community	Receive	
1	0.0.0.0	public	None	<b>v</b>
)2	0.0.0.0	public	None	<b>×</b>
03	0.0.0.0	public	None	~
)4	0.0.0.0	public	None	~
)5	0.0.0.0	public	None	~
06	0.0.0.0	public	None	~

Cette partie permet de définir l'adresse IP de l'utilisateur SNMP, la communauté et l'autorisation correspondante. Vous pouvez définir 6 adresses IP d'utilisateurs SNMP et choisir les autorisations, à savoir Pas d'autorisation, Lisible, Lisible/écrivable.

#### 3.2.4. Paramètres de l'e-mail

System Settings		SMTP Server:	1	smtp.gmail.com		
SNMP Settings		Sender Email:	Ĵ,	flora@gmail.com		
User Settings		User Name:	1	flora		
IPPOWER Settings		Password:	1	123456		
History Record	>	Port:	T.	465		
				Receiver Settings		Receiver Settings
		Receiver Mailbox 1	1	job2012cyy@163.com	Receiver Mailbox 2	
		Receiver Mailbox 3	1		Receiver Mailbox 4	
		Receiver Mailbox 5	1		Receiver Mailbox 6	

#### 3.2.5. Paramètres de l'utilisateur

Cette page permet de définir les informations relatives à l'utilisateur.

UPS Information	>										
🙀 Parameter Settings	~	User S	Set	tings							
System Settings Network Settings		ID		User Name		Permiss	ion		Password	1	Confirm Password
SNMP Settings Email Settings		01	I.	admin	1	Manage	~	I.	•••••	1	•••••
User Settings IPPOWER Settings		02	Ţ	Lily		Check		1	•••••	1	*****
🖹 History Record	>	03	L	Lucy		Check	<b>M</b>	T	*****		•••••
		04	Ĭ.			Check	M	I		1	
		05	Ţ			Check	M	I		1	
		06	T			Check		1		T	
						ок			Cancel		

#### 3.2.6. Réglages de l'alimentation IP

Cette partie permet de définir les adresses d'autorisation. Toutes les adresses d'autorisation peuvent être contrôlées et gérées à distance via IP Power SE ou IP POWER 2012. Les permissions d'autorisation comprennent le contrôle et l'accès.

System Settings Network Settings SNMP Settings Email Settings User Settings IPPOWER Settings		User IP		Subnet Mask	Permission		
		192.168.0.101	1	255.255.255.0	] 1	Control	<b>×</b>
		192.168.0.103	1	255,255,255,0	) i	Check	
History Record	>	0.0.0.0	l – 1	0.0.0.0	1	Check	<b>M</b>
		0.0.0.0	1	0.0.00	] (	Check	
		0.0.0.0	1	0.0.0.0	1	Check	

## 3.3. Événement historique

Cette page permet d'afficher l'historique des événements et des enregistrements, y compris la date, l'heure et le journal.

		NetmateLite				admin Welcome	Authorization: Manage Time: 2012-4-19 23:37:56
UPS Information	>						
🔯 Parameter Settings	>	<b>History Event</b>					
History Record History Event	~	Date	Time	Log Content			
		2012/04/19	23:36:16	Device Connection			
		2012/04/19	23:32:52	Device Disconnection			
		2012/04/15	23:19:35	Device Disconnection			
		2012/04/15	23:14:57	Device Disconnection			
		2012/04/13	17:17:58	Device Disconnection			
		2012/04/13	16:42:24	Device Disconnection			
				First Page 1	2 3	4 Last F	age go to P: 1